


**QB-144-CA-01's pin header cover for 78K0/LG2 100pin GF package**

CP1		CP2		CP3		CP4	
GND	N.C.	GND	87	GND	61	GND	50
N.C.	N.C.	88	89	60	59	49	48
72	73	N.C.	N.C.	58	57	47	46
74	75	N.C.	N.C.	56	55	45	44
76	77	N.C.	N.C.	54	N.C.	43	42
78	79	N.C.	71	N.C.	N.C.	41	40
80	81	70	69	N.C.	N.C.	39	38
82	83	68	67	N.C.	N.C.	37	36
84	85	66	65	53	52	35	34
86	N.C.	64	N.C.	51	N.C.	33	N.C.
N.C.	90	63	62	21	20	N.C.	N.C.
91	92	14	13	19	18	N.C.	N.C.
93	94	12	11	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
95	96	10	9	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
N.C.	97	8	7	N.C.	N.C.	32	31
98	99	6	5	N.C.	N.C.	30	29
100	1	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	28	27
2	3	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	26	25
4	N.C.	N.C.	N.C.	17	16	24	23
GND	GND	N.C.	GND	15	GND	22	GND
78K0/LG2 100pinGF		78K0/LG2 100pinGF		78K0/LG2 100pinGF		78K0/LG2 100pinGF	

**[使用方法]**  
[The way to use]

- 1.本紙をプリントする注
1. Print out this paper note
- 2.線に沿って切り取る
2. Cut off along the line
- 3.図のようにはめ込む
3. Insert it as the figure



注 : プリンタにより若干寸法がずれることが有ります。  
その際は印刷の倍率で調整してください。  
Note : Sometimes, the size of this paper shifts a little by the printer.  
In this case, adjust for the magnification of printing.